

Montage von Handläufen

Werkzeug:

- Schlagbohrmaschine mit Ø8mm-Bohrer
- Akku-Schrauber mit Bit-Satz
- Inbus (falls Wandhalter geschraubt)
- Meter & Bleistift



Lieferumfang pro Wandhalter geschraubt:

- 2 x Kunststoffdübel (8x50)
- 2 x Senkkopfschraube (6x60, TX30)
- 2 x Zylinderkopfschraube (4er Inbus)

Lieferumfang pro Wandhalter geschweisst:

- 3 x Kunststoffdübel (8x50)
- 3 x Senkkopfschraube (6x60, TX30)

Montage:

1. Handlauf auf 900mm Vorderkante Tritt bis Oberkante Handlauf halten (möglichst parallel).
2. Löcher mit Bleistift anzeichnen.
3. Löcher bohren und Dübel einschlagen.
4. Handlauf verschrauben.

